

Instruktion för tömning av AVLOPPSSYSTEM BL 4K

- 1. Tömning ska i första hand ske med avvattningsbil.**
- 2. I andra hand, om avvattning inte finns tillgänglig, sker tömning (torrsugning) av hela brunnen.**
- 3. För att säkerställa funktionen får delsugning inte användas på Reningsverk 4K.**
- 4. Tillse att utgående T-rör inte skadas vid tömningen.**

Tommy Claesson
Docent, forskningsledare
Linnéuniversitetet,
Institutionen för Biologi och Miljö